

**Bedienungsanweisung
Salamander / Toaster
Modell „BUSSO T 1“ und „BUSSO T 2“
Best.-Nr. 172-1200 172-1210**



Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie diese Bedienungsanweisung sorgfältig durch, weil sie wichtige Informationen enthält.
- Es ist ratsam, die Bedienungsanweisung dort aufzubewahren, wo man sie immer schnell zur Hand hat. Sollten Sie das Gerät an Dritte weitergeben, muss diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.
- Sobald Sie den Salamander ausgepackt haben, prüfen Sie, ob alles in einwandfreiem Zustand ist. Sollte etwas beschädigt sein, so schließen Sie das Gerät nicht an, sondern benachrichtigen Sie Ihren Händler.
- Der Salamander darf nur für den vorgesehenen Zweck benutzt werden. Missbräuchlicher Einsatz kann zu Schäden führen und zum Verlust der Garantie. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
- Bevor Sie das Gerät anschließen, vergewissern Sie sich, ob die Steckdose einen 230 Volt-Anschluss hat. Andere Stromarten können zur Überhitzung des Gerätes führen.
- Im Falle einer Störung und/oder Fehlfunktion ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und benachrichtigen Sie Ihren Händler. Er wird die Reparatur mit Originalersatzteilen ausführen.
- Bevor Sie das Gerät reinigen, müssen Sie immer den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Der Hersteller/Händler kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanweisung entstehen. Außerdem ist dann die Sicherheit des Gerätes nicht mehr gewährleistet.

Sicherheitshinweise

- Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Störungen am Gerät führen.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen oder feuchten Händen an.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Netzkabel und den Netzstecker auf eventuelle Beschädigungen. Im Falle von Beschädigungen müssen Netzkabel und Netzstecker von einem qualifizierten Fachmann ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Versuchen Sie nie, das Gerät selber zu reparieren. Es besteht Lebensgefahr!
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängen und halten Sie es fern von heißen Gegenständen und offenen Flammen.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät momentan nicht gebraucht wird. Ein eventuell benötigtes Verlängerungskabel muss für die entsprechende Leistung geeignet sein und so verlegt werden, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen daran bzw. ein Stolpern darüber nicht möglich ist.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und wärmebeständige Fläche und nicht in die Nähe von offenen Flammen (z. B. Gasöfen) sowie außer Reichweite von Kindern.
- Während des Gebrauchs lassen Sie den Salamander nicht unbeaufsichtigt und berühren Sie die Außenflächen nicht.
- Reinigen Sie das Gerät niemals, indem Sie es abspritzen oder in Wasser stellen.

Bedienung des Salamanders

Vor der ersten Inbetriebnahme reinigen Sie das Gerät, wie unter „Reinigung“ beschrieben.

- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- Drehen Sie den Knebel für die Zeitschaltuhr auf die gewünschte Toastdauer. Die Kontrolllampe leuchtet auf und zeigt an, dass das Gerät in Betrieb ist.
- Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet das Gerät automatisch ab.

Reinigung

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Bürsten Sie die Roste vorsichtig ab.
- Leeren Sie das Krümelblech und reinigen Sie dieses mit einem Tuch.
- Setzen Sie das Krümelblech wieder ein.
- Das Gehäuse säubern Sie mit einem feucht-warmen Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Danach trocknen Sie alles sorgfältig ab.
- Verwenden Sie zum Reinigen niemals scheuernde oder aggressive Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme etc.

Explosionszeichnung

