

## 465-1070 Ersatzteileliste / spare parts list

Nr.	Beschreibung	Description	Q-ty
1	Gehäuse	Cabinet	1
2	Tür rechts	Door (right )	2
3	Tür links	Door (left )	1
4	Unteres mittleres Scharnier	Bottom middle hinge	1
5	Unteres Scharnier seitlich	Bottom side hinge	2
6	Türdichtung	Door gasket	3
7	Hülse für die Türachse	Door axis sleeve	6
8	Türachse	hinge axis	6
9	Halteblech Türachse	Support plate hinge axis	1
10	Arbeitsplatte Granit	Granite plate	1
11	Isolierung	Insulation	1
12	Luftkanal	Air duct	2
13	Verdampfer Lüfter	Evaporator fan	2
14	Fühler Halter	Probe holder	1
15	Fühler	Probe	1
16	Lüfter Halter	Fan holder	2
17	Edelstahlwinkel rechts	Stainless steel angle right	1
18	Edelstahlwinkel links	Stainless steel angle left	1
19	Aufnahme für Laufleiste vorne	beam hang strip	4
20	Rost	shelf	3
21	Aufnahme für Laufleiste hinten	rear hang strip	4
22	Laufleiste links	Left shelf guide	3
23	Laufleiste rechts	Right shelf guide	3
24	Filter	Filter	1
25	Luftleitblech	Air baffle	1
26	Kondensator	Condenser	1
27	Trockenfilter	Dryer filter	1
28	Kapillarrohr	Capillary tube	1
29	Kondensator Lüfter Abdeckung	Condenser fan cover	1
30	Kondensator Lüfter	Condenser fan blade	1
31	Kondensator Lüfter Motor	Condenser fan motor	1
32	Wasserabtropfschale	Water drain pan	1
33	Hochdruckrohr	High pressure pipe	1
34	Kompressor	Compressor	1
35	Bodenplatte	Bottom board	1
36	Zulietung	Power cord	1
37	Wasserdichte Box	plastic water-proof box	1
38	Abdeckung Box	plastic water-proof box cover	1
39	Schraube Abdeckung	Screw cover	2
40	Thermostat	Digital controller	1
41	Schalter	Power switch	1
42	Vordere Abdeckplatte	Panel	1
43	Mutter Abflussrohr	Drain-pipe nut	1
44	Abflussrohr	Drain-pipe	1
45	Grobpartikelschutz für Abfluss	Coarse particle protection for drain	2
46	Halter Mittelpfosten	Middle beam holder	1
47	Mittelpfosten	Middle beam	2
48	Rollen (mit Bremsen)	Castor (with brake)	2
49	Rollen	Castor	2
50	Montageplatte für die Rollen	Castor mounting plate	2
51	PVC-Abflussrohr	PVC drain-pipe	1

Stand 23.03.2022